

Montageanleitung VOLTOMIC

Allgemeine Hinweise:

Bei der Montage von Klettergriffen und Volumen sind die entsprechenden Anleitungen zu befolgen. Schrauben zur Befestigung sind nicht in der Lieferung enthalten. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben mit entsprechender Tragfähigkeit verwenden.

Der Einbau darf nur durch Fachpersonal oder eigens dafür geschultes Personal erfolgen, welches von Ihrem Unternehmen oder der Sektion hierzu autorisiert wurde.

Lesen Sie die Montageanleitung der einzelnen Bauteile sorgfältig durch, bevor sie den Klettergriff oder das Volumen verbauen. Eine fehlerhafte Montage kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Der Klettergriff bzw. das Volumen darf nur auf dem dafür vorgesehenen Untergrund befestigt werden (siehe Montageanleitung).

Es darf nichts selbstständig an dem Produkt nachträglich verändert werden.

Montagevoraussetzungen:

- Beplankte Kletterwand mit Multiplexplatte, Stärke $\geq 18\text{mm}$

Montageanleitung:

- Gewünschte Position aussuchen



- Das VOLTOMIC muss **vollständig und plan** auf der Kletterwand aufliegen



- >Mit Würth Spanplattenschraube Senkfrästaschenkopf SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-5X60 das VOLTOMIC an der Kletterwand festschrauben
- > Benutzen Sie dazu alle vorgefrästen Bohrlöcher
- > **Achtung:** Es muss **jedes Bohrloch** geschraubt werden!



- Überprüfen Sie das angeschraubte VOLTOMIC auf korrekte Befestigung/ Verschraubung